

Komponendid

(Vaata pilti)

(Roktuuris) Käepide: paigaldamiseks hoidke käepidet ja pöörake seda. (tõukur) Tõukur: kasutage seda toidu lõikamiseks.

(BloLéšanas poga) Lukustusnupp: lukustamiseks tõmmake seda üles.


(Padevēja) Ruumi toidule: (Nõuanne: suuremad toidud tuleks lõigata pooleks või neljaks.)

(Pēda) Jalg: Lukustussüsteemiga kokkupandav jalg. Tõmmake see täielikult välja, et hoida lõikur stabiilsena.

(1. poga) 1. smagums: Pöörake, et asendada nuga nr. 1 üles ja alla. (2. nupp) Nupp 2: Keerake, et vahetada noa nr. 2 üles ja alla.

(Biezuma regulaatorid) Paksuse regulaator: Pöörates saab valida paksuse vahemikus 0,5 mm kuni 8 mm.

(Konteineris) konteiner: konteiner viilutatud toidu hoidmiseks.




Keerake kaitse välja.

Vajutage kätega tera kahte eendit ja lükake need ette. Sisestage tera ja paigaldage see.



Viilude lõikamine



Sisestage toit. Soovitud viilu paksuse valimiseks keerake paksuse reguleerimisnuppu (8). Lõikamise alustamiseks vajutage (2), pöörake (1) ja vajutage (1).

Friikartulite kujuliste tükide lõikamine

Sisestage toit (4). Keerake (8) paksuse reguleerimiseks. Pöörake nuppu (6) 360 kraadi ja seejärel tagasi. Friikartulite tükideks lõikamiseks vajutage tõukurit (2) ja nuppu (1).

Lindi lõikamine

Asetage toit selleks ettenähtud kohta (4). Paksuse reguleerimiseks keerake nuppu (8). Vajutage kummidele (6) ja (7). Ribade lõikamiseks lükake tõukurit (2) ja käepidet (1).

Täringu lõikamine

Kõigepealt lõigake toit väiksemateks tükideks ja asetage see selleks ettenähtud kohta (4). Paksuse reguleerimiseks keerake nuppu (8). Vajutage nupp (6) lõpuni alla. Veel väiksemate tükide jaoks vajuta (6) (7). Lükake lõikehooba.

Küüslaugu pressimine

Asetage küüslauk selleks ettenähtud kohta. Vajutage hooba.

